





PETPRO

Anti-Bark Collar User's Manual PET683V

**Say goodbye to excessive barking
with the anti-bark dog collar**



1

Safety Warning

(please read before using the device):

- Do not leave the collar on the dog for more than 6-10 hours to avoid pressure necrosis due to the probes touching the skin.
- Do not put the collar on the dog when the dog is sleeping, lying down or unattended.

Make sure the probes are one finger-width apart from the dog's neck (stick your finger between the dog's neck and the probes to test).

Important Note:

When the collar is fitted correctly, IT DOES NOT MOVE. You can slide just one finger under the collar. If it is NOT FITTED CORRECTLY, it will go off randomly and will not work when your dog barks.

Introduction:

The anti-bark collar stops barking with progressively increasing sound and vibration. It is controlled by a microprocessor which distinguishes your dog's bark from other environmental noises and automatically delivers sound and vibration after each bark.

2

Principles of Operation:

The anti-bark collar has 7 correction levels, which deliver different sound and vibration combinations:

- 1st bark: Progressive warning beeps for 1.5 seconds
- 2nd bark: Progressive warning beeps for 2.5 seconds
- 3rd bark: Sound for 4 seconds + vibration for 0.5 seconds
- 4th bark: Sound for 4 seconds + vibration for 1 second
- 5th bark: Sound for 4 seconds + vibration for 1.5 seconds
- 6th bark: Sound for 4 seconds + vibration for 2 seconds
- 7th bark: Sound for 4 seconds + vibration for 2.5 seconds
- 8th bark: Sleep mode for safety purposes (1 minute)

There are 7 sensitivity levels in total. The 4th level is set automatically after installing the battery.


DO NOT PUT THE COLLAR ON YOUR DOG WITHOUT FIRST TESTING IT UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

Make sure the battery is working before testing the device.

Operating Instructions:

The PetPro collar is almost completely automatic. Just install a 6-volt alkaline battery, adjust the strap to the size of your dog's neck, and the collar automatically begins doing its job.

3




1 BATTERY INSTALLATION

- Remove the decorative cover.
- Pull the strap loose.
- Remove the battery cover.
- Insert the battery (6 volts) between the positive end (clip) and the negative end (spring). The collar will be automatically set to the 4th sensitivity level (7 sensitivity levels in total).

4

Changeable long/short probes

Decorative cover (must open the decorative cover before replacing the battery)



2 TESTING THE COLLAR BEFORE USING

- Take the collar in your hands facing the back side and gently blow a puff of air towards the small hole located between the 2 vibration probes (see illustration on page 5). You will hear a beep.
- Blow a puff of air again. You will hear a second beep.
- Blow for the third time and you will hear a beep and feel a mild vibration (similar to a cellphone vibration). You may continue to do this until the 7th correction level is reached.

3 ADJUSTING THE SENSITIVITY

The buttons + and - are used to adjust the sensitivity. Every time there will be a "beep" out of tone, sensitivity will gradually be enhanced or weakened. The higher sensitivity level is, the easier to trigger the collar.

6


4 PUTTING THE COLLAR ON YOUR DOG

Put the collar around your dog's neck and adjust the length of the collar using the slide buckle arrangement. Collar should fit snugly on your dog's neck.

CORRECT FIT: Collar is not moving and you can slide JUST ONE finger under the strap.

INCORRECT FIT: Collar is moving and you can slide TWO fingers under the strap. The collar will go off randomly and will not work correctly when your dog is barking.

Make sure the vibration probes are in direct contact with your dog's skin. Hair between the probes and the skin will diminish the effect of the vibration. If necessary, it is advisable to clip or shave a patch of fur to ensure direct contact.



Caution Notes:

1. Before putting the collar on your dog, make sure you screw the rounded probes on the vibration electrodes! Use the mini spanner to screw/unscrew them.
2. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
3. Do not allow your dog to chew this collar. You should also attempt to minimize scratching or clawing at the casing.
4. This device is made of plastic and electronic components that are not digestible. Consult your local vet if your dog swallows any part of this product.
5. The collar is not intended to be used as a restraining collar. If you are using a leash, use it with a separate restraining type of collar.
6. Check your pet's neck for any signs of rash or sore daily. If you notice a rash or a sore, please remove the collar for a few days.
7. Please don't use the collar if your pet is suffering from fleas or ear mites. Constant scratching can, at times, cause the collar to react when it is not supposed to. This is normal, but should not happen so often as to be confusing to your pet. If these activities are evident, have your pet checked for parasites by a veterinarian.

Although the anti-bark collar's microprocessor is designed to differentiate your dog's individual bark from stray environmental noises, the unit may occasionally be activated by other vibrations or sounds.

8

Fault-Finding Guide:

Q: The collar just keeps going off.
A1: The sensitivity is set too high. Please lower it by pressing the - (minus) button.
A2: The collar is not tight enough.

Q: My dog shakes his head and the collar goes off.
A: The dog feels uncomfortable while wearing the collar so he shakes his head and scratches the collar, activating it.

Q: My dog barks but the collar is not activated.
A: Check the battery by performing a full test. If the collar tests correctly, then you need to either increase the sensitivity level by pressing + (plus) to make it easier to be activated, or tighten the collar as it might be too loose.

Q: Collar beeps but doesn't vibrate.
A: There is not enough current inside the battery to make it vibrate. Please replace the battery with a new one.

Q: The collar goes off when my dog doesn't bark.
A: The collar sometimes gives false alerts. Don't worry about this. Your dog learns very quickly that it is exactly a false alert. But as a responsible dog owner, you know that the collar is designed to STOP excessive barking.

9



PETPRO

Mode d'emploi Collier anti-aboiement PET683V

Dites adieu aux aboiements excessifs avec le collier anti-aboiement pour chiens

1ère étape



2ème étape



3ème étape



1

Avertissement de sécurité (veuillez le lire avant l'utilisation) :

- Ne laissez pas le collier sur le chien plus de 6 à 10 heures pour éviter une nécrose suite à la pression due au contact des sondes avec la peau.
- Ne pas le mettre au chien quand le chien dort, pose ou se trouve sans surveillance.
- Assurez-vous que les sondes ont une largeur de doigt distincte du cou du chien (pour tester, placez votre doigt entre le cou du chien et les sondes).

Remarque importante :

Lorsque le collier est correctement monté, IL NE BOUGE PAS. Vous pouvez glisser un seul doigt sous le collier. S'il n'est pas correctement installé, il va partir au hasard et ne fonctionnera pas lorsque votre chien aboie.

Introduction :

Le collier anti-aboiements arrête l'aboiement avec des sons et des vibrations de plus en plus puissants. Il est contrôlé par un microprocesseur qui distingue l'aboiement de votre chien des autres bruits de l'environnement et délivre automatiquement le son et les vibrations après chaque aboiement.

2

Principes de fonctionnement :

Le collier anti-aboiement dispose de 7 niveaux de correction permettant différentes combinaisons de sons et de vibrations :

- 1er aboiement : Bips d'alerte progressifs pendant 1,5 secondes
- 2ème aboiement : Bips d'avertissement progressifs pendant 2,5 secondes
- 3ème aboiement : Son pendant 4 secondes + vibration pendant 0,5 secondes
- 4ème aboiement : Son pendant 4 secondes + vibration pendant 1 seconde
- 5ème aboiement : Son pendant 4 secondes + vibration pendant 1,5 secondes
- 6ème aboiement : son pendant 4 secondes + vibration pendant 2 secondes
- 7ème aboiement : Son pendant 4 secondes + vibration pendant 2,5 secondes
- 8ème aboiement : Mode veille pour la sécurité (pendant 1 minute)

Il y a 7 niveaux de sensibilité au total. Le 4ème niveau est défini automatiquement après l'installation de la batterie.


NE METTEZ PAS LE COLLIER SUR VOTRE CHIEN SANS LE PREMIER ESSAI SOUS TOUTES CIRCONSTANCES.

Assurez-vous d'avoir une bonne batterie avant de tester.

Mode d'emploi :

Le collier PetPro est presque complètement automatique. Il suffit d'installer une pile alcaline de 6 volts, d'ajuster la sangle à la taille du cou de votre chien et le collier commence automatiquement à faire son travail.


3



1 INSTALLATION DES BATTERIES

- Retirez le couvercle décoratif.
 - Tirez la sangle pour qu'elle soit lâche.
 - Retirez le couvercle de la batterie.
 - Insérez la batterie (6 volts) entre les contacts d'extrémité positive (clip) et négative (à ressort).
- Le collier sera automatiquement réglé sur le 4ème niveau de sensibilité (7 niveaux de sensibilité au total).

4



2 TESTER LE COLLIER AVANT L'UTILISATION

- Prenez le collier entre vos mains vers l'arrière et soufflez doucement une bouffée d'air en direction du petit trou situé entre les 2 sondes de vibration (voir illustration ci-dessous), vous entendrez un bip.
- Soufflez une bouffée d'air à nouveau, vous entendrez le deuxième bip.
- Soufflez pour la troisième fois et vous entendrez un bip et sentirez une légère vibration (semblable à celle du téléphone portable). Vous pouvez continuer à le faire jusqu'à ce que le 7ème niveau de correction soit atteint.

3 AJUSTER LA SENSIBILITÉ

Les deux boutons + et - sont utilisés pour ajuster la sensibilité. Chaque fois que vous entendrez un bip sera hors du ton, la sensibilité sera progressivement augmentée ou affaiblie. Plus le niveau de sensibilité est élevé, plus le collier est facile à déclencher.

6


4 METTRE LE COLLIER SUR VOTRE CHIEN

Placez le collier autour du cou de votre chien et ajustez sa longueur à l'aide de la boucle à boucle coulissante. Le collier doit être bien ajusté sur le cou de votre chien.

AJUSTEMENT CORRECT : Le collier ne bouge pas et vous pouvez glisser UN SEUL doigt sous la sangle.

AJUSTEMENT INCORRECT : Le collier bouge et vous pouvez glisser DEUX doigts sous le collier. Le collier se déclenchera au hasard et ne fonctionnera pas correctement lorsque votre chien aboie.

Assurez-vous que les sondes de vibration sont en contact direct avec la peau de votre chien. Les poils entre les sondes et la peau vont diminuer l'effet de la vibration. Si nécessaire, il est conseillé de couper ou de raser une partie de la fourrure du chien pour assurer un contact direct.



Notes de prudence :

1. Avant de poser le collier sur votre chien, assurez-vous de visser les sondes arrondies sur les électrodes de vibration ! Utilisez la mini clé pour les visser / dévisser.
2. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
3. Ne laissez pas votre chien mâcher ce collier. Vous devriez également essayer de minimiser les égratignures ou les griffures sur le boîtier.
4. Cet appareil est composé de plastique et de composants électroniques non digestibles. Consultez votre vétérinaire local si votre chien avale une partie de ce produit.
5. Le collier n'est pas destiné à être utilisé comme collier de retenue. Si vous utilisez une laisse, utilisez-la avec un type de collier de retenue distinct.
6. Vérifiez quotidiennement le cou de votre animal pour détecter tout signe d'éruption cutanée ou de plaie. Si vous observez une éruption cutanée ou une plaie, retirez le collier pendant quelques jours.
7. Veuillez ne pas utiliser le collier si votre animal souffre de puces ou d'acariens. Les griffes constantes peuvent parfois faire réagir le collier alors qu'il n'est pas censé le faire. Si ces activités sont évidentes, faites vérifier votre animal par un vétérinaire.

Bien que le microprocesseur du collier anti-aboiements soit conçu pour différencier les aboiements individuels de votre chien des bruits parasites environnementaux, l'unité peut parfois être activée par d'autres vibrations ou sons.

8

Guide de recherche en cas de panne :

Q : Le collier ne cesse de s'enclencher.
R1 : La sensibilité est trop élevée. Veuillez la diminuer en appuyant sur le bouton (moins).
R2 : Le collier n'est pas assez serré.

Q : Mon chien secoue la tête et le collier se met en marche.
R : Le chien se sent si mal à l'aise en portant le collier alors il secoue sa tête et gratte le collier, ce qui l'active.

Q : Mon chien aboie mais le collier n'est pas activé.
R : Vérifiez la batterie en effectuant un test complet. Si le collier est correctement testé, vous devrez soit augmenter le niveau de sensibilité en appuyant sur + (plus) pour le rendre plus facile à activer, soit resserrer le collier car il pourrait être trop lâche.

Q : Le collier émet un bip mais ne vibre pas.
R : Il n'y a pas assez de courant dans la batterie pour la faire vibrer, veuillez la changer avec une nouvelle batterie.

Q : Le collier se met en marche quand mon chien n'aboie pas.
R : Le collier donne parfois de fausses alertes. Ne vous inquiétez pas, votre chien apprend très vite qu'il s'agit d'une fausse alerte. Mais en tant que propriétaire de chien responsable, vous savez que le collier est conçu pour STOPPER les aboiements excessifs.

9



PETPRO

Diga adiós a los ladridos excesivos con el collar antiladridos para perros

Paso 1



Paso 2



Paso 3

Pruébalo manualmente. Consulte la página 4.



1

Advertencia de seguridad

(por favor, léala antes de utilizar el dispositivo):

- No le deje puesto el collar al perro durante más de 6-10 horas para evitar la necrosis por presión debida al contacto del sensor con la piel.
- No le coloque el collar al perro cuando éste duerma, esté tumbado o no esté atendido.
- Asegúrese de que los sensores están a un dedo de anchura del cuello del perro (introduzca su dedo entre el cuello del perro y los sensores para comprobarlo).

Nota importante:

Cuando el collar está bien colocado, NO SE MUEVE. Puede deslizar un dedo por debajo del collar. Si NO ESTÁ AJUSTADO CORRECTAMENTE, se disparará aleatoriamente y no funcionará cuando su perro ladre.

Introducción:

El collar antiladridos detiene los ladridos con un sonido y una vibración progresivamente crecientes. Está controlado por un microprocesador que distingue los ladridos de su perro de otros ruidos ambientales y emite automáticamente el sonido y la vibración después de cada ladrido.

2

Principios de funcionamiento:

El collar antiladridos tiene 7 niveles de corrección, que ofrecen diferentes combinaciones de sonido y vibración:

- 1er ladrido: Pitidos de aviso progresivos durante 1,5 segundos
- 2º ladrido: Pitidos de advertencia progresivos durante 2,5 segundos
- 3er ladrido: Sonido durante 4 segundos + vibración durante 0,5 segundos
- 4º ladrido: Sonido durante 4 segundos + vibración durante 1 segundo
- 5º ladrido: Sonido durante 4 segundos + vibración durante 1,5 segundos
- 6º ladrido: Sonido durante 4 segundos + vibración durante 2 segundos
- 7º ladrido: Sonido durante 4 segundos + vibración durante 2,5 segundos
- 8º ladrido: Modo de reposo por seguridad (1 minuto)

Hay 7 niveles de sensibilidad en total. El 4º nivel se establece automáticamente tras la instalación de la pila.


BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA COLOQUE EL COLLAR A SU PERRO SIN ANTES PROBARLO.

Asegúrese de que la pila funciona antes de probar el dispositivo.

Instrucciones de uso:

El collar PetPro es casi completamente automático. Solo tiene que instalar una pila alcalina de 6 voltios, ajustar la correa al tamaño del cuello de su perro y el collar empieza a hacer su trabajo automáticamente.

3




1 INSTALACIÓN DE LA PILA

- Retire la cubierta decorativa.
- Tire de la correa para aflojarla.
- Retire la tapa de la pila.
- Introduzca la pila (6 voltios) entre el extremo positivo (clip) y el negativo (muelle). El collar se ajustará automáticamente al 4º nivel de sensibilidad (7 niveles de sensibilidad en total).

4

Sensores largos/cortos intercambiables

Cubierta decorativa (debe abrir la cubierta decorativa antes de sustituir la pila)



5

2 PROBAR EL COLLAR ANTES DE USARLO

- Tome el collar en sus manos mirando hacia la parte trasera y sople suavemente una bocanada de aire hacia el pequeño orificio situado entre los 2 sensores de vibración (véase la ilustración de la página 5). Oirá un pitido.
- Vuelva a soplar una bocanada de aire. Oirá un segundo pitido.
- Sople por tercera vez y oirá un pitido y sentirá una leve vibración (similar a la de un teléfono móvil). Puede continuar haciendo esto hasta alcanzar el séptimo nivel de corrección.

3 AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD

Los botones + y - se utilizan para ajustar la sensibilidad. Cada vez que se produzca un "bip" fuera de tono, la sensibilidad aumentará o disminuirá gradualmente. Cuanto más alto sea el nivel de sensibilidad, más fácil será activar el collar.

6

4 COLOCAR EL COLLAR A SU PERRO

Coloque el collar alrededor del cuello de su perro y ajuste la longitud del collar usando la hebilla deslizante. El collar debe quedar bien ajustado al cuello de su perro.

AJUSTE CORRECTO: El collar no se mueve y puede deslizarse SOLO UN dedo bajo la correa.

AJUSTE INCORRECTO: El collar se mueve y puede deslizarse DOS dedos bajo la correa. El collar se activará aleatoriamente y no funcionará correctamente cuando su perro ladre.

Asegúrese de que los sensores de vibración están en contacto directo con la piel de su perro. El pelo entre los sensores y la piel disminuirá el efecto de la vibración. Si es necesario, es aconsejable recortar o afeitar un trozo de pelo para asegurar el contacto directo.

Asegúrese de que no pueda pasar más de un dedo.



7

Notas de precaución:

1. Antes de colocar el collar a su perro, asegúrese de enroscar los sensores redondeados en los electrodos de vibración. Utilice la mini-llave para ajustarlos/desajustarlos.
2. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
3. No permita que su perro muerda este collar. También debe intentar minimizar los rasguños o arañazos en el revestimiento.
4. Este dispositivo está hecho de plástico y componentes electrónicos que no son digeribles. Consulte a su veterinario local si su perro ingiere cualquier parte de este producto.
5. El collar no está destinado a ser utilizado como collar de sujeción. Si utiliza una correa, utilícela con un collar de tipo restrictivo separado.
6. Compruebe diariamente el cuello de su mascota para ver si hay algún signo de sarpullido o dolor. Si observa una erupción o una llaga, retire el collar durante unos días.
7. No utilice el collar si su mascota tiene pulgas o ácaros en los oídos. El rascado constante puede, a veces, hacer que el collar reaccione cuando no debe hacerlo. Si estas actividades son evidentes, haga que su mascota sea examinada por un veterinario en busca de parásitos.

Aunque el microprocesador del collar antiladridos está diseñado para diferenciar los ladridos individuales de su perro de los ruidos ambientales extraños, la unidad puede activarse ocasionalmente por otras vibraciones o sonidos.

8

Guía de localización de fallos:

- P: El collar no para de sonar.
R1: La sensibilidad está ajustada demasiado alta. Por favor, bájela pulsando el botón - (menos).
R2: El collar no está suficientemente ajustado.
- P: Mi perro sacude la cabeza y el collar se apaga.
R: El perro se siente incómodo mientras lleva el collar, por lo que sacude la cabeza y rasca el collar, activándolo.
- P: Mi perro ladra pero el collar no se activa.
R: Compruebe la pila realizando una prueba completa. Si el collar pasa la prueba correctamente, es necesario aumentar el nivel de sensibilidad pulsando + (más) para facilitar su activación, o bien apretar el collar ya que podría estar demasiado flojo.
- P: El collar pita pero no vibra.
R: No hay suficiente corriente en la pila para que vibre. Por favor, sustituya la pila por una nueva.
- P: El collar suena cuando mi perro no ladra.
R: El collar tiene falsas alertas. No se preocupe por esto. Su perro aprende muy rápidamente que se trata exactamente de una falsa alerta. Pero como propietario responsable de un perro, sabe que el collar está diseñado para DETENER los ladridos excesivos.

9



PETPRO

Il manuale Dell Collare Anti-Abbaio PET683V

Di addio all'abbaio eccessivo con il collare per cani anti-abbaio

Passo 1



Avvitare le sonde sugli elettrodi

Passo 2



Rimuovere il frontalino

Installa la batteria

Passaggio 3



Testarlo manualmente, fare riferimento al diagramma a pagina 4.

Soffia nel piccolo foro

Segnale acustico

Vibrazione

La luce LED rossa rimane accesa

1

Avviso di sicurezza

(leggere prima di utilizzare il dispositivo):

- Non lasciare il collare sul cane per più di 6-10 ore per evitare necrosi da pressione dovute alle sonde a contatto con la pelle.
- Non mettere il collare sul cane quando il cane sta dormendo, sdraiato o incustodito.
- Assicurarsi che le sonde siano alla larghezza di un dito dal collo del cane (infilare il dito tra il collo del cane e le sonde per eseguire il test).

Nota importante:

Quando il collare è montato correttamente, NON SI MUOVE. Puoi far scorrere un solo dito sotto il colletto. Se NON È MONTATO CORRETTAMENTE, si spegnerà in modo casuale e non funzionerà quando il tuo cane abbaia.

Introduzione:

Il collare anti-abbaio smette di abbaire con un aumento progressivo del suono e delle vibrazioni. È controllato da un microprocessore che distingue la corteccia del tuo cane da altri rumori ambientali e fornisce automaticamente suoni e vibrazioni dopo ogni abbaio.

2

Principi di funzionamento:

Il collare anti-abbaio ha 7 livelli di correzione, che offrono diverse combinazioni di suoni e vibrazioni:

- 1° abbaio: segnale acustico di avvertimento progressivo per 1,5 secondi
- 2° abbaio: segnale acustico di avvertimento progressivo per 2,5 secondi
- 3° abbaio: suono per 4 secondi + vibrazione per 0,5 secondi
- 4° abbaio: suono per 4 secondi + vibrazione per 1 secondi
- 5° abbaio: suono per 4 secondi + Vibrazioni per 1,5 secondi
- 6° abbaio: suono per 4 secondi + Vibrazione per 2 secondi
- 7° abbaio: suono per 4 secondi + vibrazione per 2,5 secondi
- 8° abbaio: si spegne per la sicurezza (per 1 minuto)

Ci sono 7 livelli di sensibilità in totale. Il 4° livello viene impostato automaticamente dopo l'installazione della batteria.


NON METTERE IL COLLARE AL CANE SENZA PRIMA TESTARLO IN OGNI CIRCOSTANZA.

Assicurarsi che la batteria funzioni prima di testare il dispositivo.

Istruzioni per l'uso:

Il collare PetPro è quasi completamente automatico. Basta installare una batteria alcalina da 6 volt, regolare la cinghia in base alle dimensioni del collo del tuo cane e il collare inizierà automaticamente a fare il suo lavoro.

3




1 INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

- Rimuovere la copertura decorativa.
- Allenta la cinghia.
- Rimuovere il coperchio della batteria.
- Inserire la batteria (6 volt) tra l'estremità positiva (clip) e l'estremità negativa (molla). Il collare verrà automaticamente impostato al 4° livello di sensibilità (7 livelli di sensibilità in totale).

4

Sonde intercambiabili
lunghe/ corte

Coperchio decorativo (è
necessario aprire il coperchio
decorativo prima di sostituire
la batteria)



2 TEST DEL COLLARE PRIMA DELL'USO

- Prendi il collare tra le mani rivolto verso il lato posteriore e soffia delicatamente un soffio d'aria verso il piccolo foro situato tra le 2 sonde di vibrazione (vedi illustrazione a pagina 5). Sentirai un segnale acustico.
- Soffia di nuovo un soffio d'aria. Sentirai un secondo segnale acustico.
- Soffia per la terza volta e sentirai un segnale acustico e una leggera vibrazione (simile alla vibrazione di un cellulare). Puoi continuare a farlo fino a raggiungere il 7 ° livello di correzione.

3 REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ

I pulsanti + e - vengono utilizzati per regolare la sensibilità. Ogni volta che ci sarà un "beep" fuori tono, la sensibilità sarà gradualmente aumentata o indebolita. Maggiore è il livello di sensibilità, più facile è l'attivazione del collare.

6

4 METTERE IL COLLARE AL CANE

Metti il collare intorno al collo del tuo cane e regola la lunghezza del collare usando la disposizione della fibbia scorrevole. Il collare dovrebbe adattarsi perfettamente al collo del tuo cane.

VESTIBILITÀ CORRETTA: il colletto non si muove e puoi far scorrere SOLO UN dito sotto il cinturino.

VESTIBILITÀ ERRATA: il colletto si muove e puoi far scorrere DUE dita sotto il cinturino. Il collare si staccherà in modo casuale e non funzionerà correttamente quando il tuo cane abbaia.

Assicurati che le sonde di vibrazione siano a diretto contatto con la pelle del tuo cane. I peli tra le sonde e la pelle diminuiranno l'effetto della vibrazione. Se necessario, si consiglia di tagliare o radere un lembo di pelo per garantire il contatto diretto.



Note di attenzione:

1. Prima di mettere il collare al tuo cane, assicurati di avvitare le sonde arrotondate sugli elettrodi di vibrazione! Utilizzare la mini chiave inglese per avvitarli / sviarli.
2. **TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**
3. Non permettere al tuo cane di masticare questo collare. Dovresti anche cercare di ridurre al minimo graffi o artigli sull'involucro.
4. Questo dispositivo è costituito da componenti in plastica ed elettronici non digeribili. Consulta il tuo veterinario locale se il tuo cane ingoia qualsiasi parte di questo prodotto.
5. Il collare non deve essere utilizzato come collare di contenimento. Se stai usando un guinzaglio, usalo con un tipo di collare di contenimento separato.
6. Controlla quotidianamente il collo del tuo animale domestico per eventuali segni di eruzione cutanea o irritazione. Se noti un'eruzione cutanea o una piaga, rimuovi il collare per alcuni giorni.
7. Si prega di non utilizzare il collare se il vostro animale soffre di pulci o acari dell'orecchio. Il graffio costante può, a volte, far reagire il collare quando non dovrebbe. Questo è normale, ma non dovrebbe accadere così spesso da confondere il tuo animale domestico. Se queste attività sono evidenti, fai controllare i parassiti dal tuo animale domestico da un veterinario.

Sebbene il microprocessore del collare anti-abbaio sia progettato per differenziare l'abbaio individuale del tuo cane dai rumori ambientali vaganti, l'unità potrebbe occasionalmente essere attivata da altre vibrazioni o suoni.

8

Guida all'individuazione dei guasti:

- D: Il collare continua a funzionare.
- A1: La sensibilità è impostata su un valore troppo alto. Si prega di abbassarlo premendo il pulsante - (meno).
- A2: il colletto non è abbastanza stretto.
- D: Il mio cane scuote la testa e il collare inizia a funzionare.
- R: Il cane si sente a disagio mentre indossa il collare, quindi scuote la testa e si gratta il collare, attivandolo.
- D: Il mio cane abbaia ma il collare non è attivato.
- R: Controlla la batteria eseguendo un test completo. Se il collare viene testato correttamente, è necessario aumentare il livello di sensibilità premendo + (più) per renderlo più facile da attivare, oppure stringere il collare perché potrebbe essere troppo lasco.
- D: Il collare emette un segnale acustico ma non vibra.
- R: Non c'è abbastanza corrente all'interno della batteria per farla vibrare. Si prega di sostituire la batteria con una nuova.
- D: Il collare funziona quando il mio cane non abbaia.
- R: Il collare a volte dà falsi allarmi. Non preoccuparti di questo. Il tuo cane impara molto rapidamente che si tratta esattamente di un falso allarme. Ma come proprietario di un cane responsabile, sai che il collare è progettato per FERMARE l'abbaia eccessivo.

9